

日志错误编码（红色显示）

故障项目	故障代码	故障意义
遥控器	Radio-1	飞控丢失遥控器控制信号超过 2 秒
	Radio-0	飞控恢复遥控器控制信号
罗盘	Compass-1	罗盘初始化错误（一般硬件问题）
	Compass-2	读取罗盘数据失败（一般硬件问题）
	Compass-0	问题解决
光流	Optical flow-1	光流初始化失败（一般硬件问题）
油门失控保护	Throttle failsafe-1	油门低于设置失控保护值，代表丢失遥控器信号
	Throttle failsafe-0	信号恢复连接
电池电压失控保护	Battery failsafe-1	电池电压低于设置保护值，进入失控保护
GPS 失控保护	GPS failsafe-1	GPS 丢失位置定位超过 5 秒
	GPS failsafe-0	GPS 恢复定位
地面站数传失控保护	GCS failsafe-1	丢失地面站连接信号超过 5 秒
	GCS failsafe-0	恢复连接
地理围栏失控保护	Fence -1	高度超过地理围栏限制
	Fence-2	半径距离超过限制
	Fence-3	高度和半径都超过限制
	Fence-0	恢复限制范围内
飞行模式切换失败（无法进入切换飞行模式）	Flight-0	自稳
	Flight-1	特技
	Flight-2	定高
	Flight-3	自动
	Flight-4	引导
	Flight-5	留待
	Flight-6	返航
	Flight-7	绕圈
	Flight-9	降落
	Flight-10	光流留待
	Flight-11	漂移
	Flight-13	运动
	Flight-14	翻滚
	Flight-15	自动调参
	Flight-16	定点
Flight-17	制动	
EKF 失控保护	EKF-1	EKF 失控保护触发

	EKF-0	EKF 恢复正常
坠毁炸机	CRASH-CHECK-1	飞机坠毁